



# J. Feriani Softwareentwicklung – RAINPLANER®-Aktualisierung Kurzanleitung

## So aktualisieren Sie Ihren RAINPLANER®:

1. Starten Sie RAINPLANER®
2. Nach dem Start wählen Sie über das Menü „Extras“ die Funktion „RAINPLANER-Update“.
3. Im Aktualisierungsdialog wählen Sie bitte zwischen:
  - (a) Automatische Zusammenstellung
  - oder
  - (b) Manuelle Aktualisierung



4. Je nachdem für welche Aktualisierung Sie sich entschieden haben gehen Sie bitte wie folgt vor:

### Automatische Zusammenstellung

In diesem Fall startet das in RAINPLANER® integrierte Aktualisierungsprogramm. Dieses baut eine Internetverbindung zum RAINPLANER®-Updateserver auf und ermittelt alle zu aktualisierende Daten selbständig. Achten Sie auf die Meldungen des Programms und folgen Sie den Anweisungen.



Gegebenenfalls muss das Programm RAINPLANER®, welches evtl. noch im Hintergrund geöffnet ist, zur Aktualisierung kurz beendet werden, damit die Aktualisierung vollständig durchgeführt werden kann.

### Manuelle Aktualisierung

Sie werden auf [www.rainplanner.de](http://www.rainplanner.de) in den Supportbereich geleitet, und können sich dort das passende Installationspaket zu Ihrem RAINPLANER® (ZIP-Datei oder ausführbare Installationsanwendung) herunterladen. Laden Sie sich entweder die passende ZIP-Datei oder die ausführbare Installationsanwendung auf Ihren Computer.

#### Ausführbare Installationsanwendung:

Starten Sie das Installationsprogramm, und folgen Sie den Anweisungen.

#### ZIP-Datei:

→ Entpacken Sie die ZIP-Datei mit einem Entpackprogramm, z.B. WinZIP, in einen beliebigen Ordner.

→ Im Ordner befindet sich eine Anwendung mit dem Namen „Setup(.exe)“.

→ Starten Sie diese und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

**→ Die Installation muss in den selben Ordner erfolgen, in dem sich bereits Ihre RAINPLANER®-Installation befindet.**